

1. F: Ich habe Windows 8 auf meinem VisionX installiert. Seitdem kann ich nach dem Aufwachen des Rechners aus dem Ruhemodus keine Bluetooth-Geräte mehr verwenden. Was kann ich dagegen unternehmen?

A: Bitte updaten Sie den Bluetooth-Treiber für Windows 8. Sind finden den Treiber auf der ASRock-Homepage.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. F: Ich möchte den TRIM-Befehl für mein RAID-Verbund nutzen. Welches System unterstützt TRIM mit RAID 0?

A: Den Intel-Dokumenten zufolge muss ein System folgende Voraussetzungen erfüllen, um TRIM mit RAID 0 nutzen zu können:

1. Überprüfen Sie zunächst, ob Ihre SSD den TRIM-Befehl unterstützt.
2. Sie benötigen ein Mainboard auf Basis von Intels 7er-Chipsatz-Serie.
3. Windows 7 (Windows 8 wird TRIM für RAID 0 in Zukunft unterstützen)
4. Ein RAID-0-Laufwerk auf Basis von SSDs.
5. Die 'Intel Rapid Storage Technology'-Software in Version 11.0 oder neuer.
6. Die 'Intel SSD Toolbox' in Version 3.1.1 oder neuer.

3. F: Wie nutze ich bei einem 2-Monitor-System den 'Maximum 3D Performance'-Modus mit einer Grafikkarte vom Typ GeForce GTX 690?

A: Die GTX 690 hat zwei GPUs, die im 'Maximum 3D Performance'-Modus zusammenarbeiten. Die Monitore müssen dafür an die Anschlüsse DVI_2 und DVI_3 angeschlossen werden, die von der gleichen GPU versorgt werden.

