

Technical Reference - Q&A

- 1. Q: Cuando instalo ATI HD6670, HD6570, y HD6450 en la placa base de la serie A75/A55, no hay salida de la pantalla de la tarjeta VGA. ¿Qué puedo hacer?**

A:

Por favor, actualice la última BIOS de nuestra web.

Enlace de descarga: <http://www.asrock.com/support/download.es.asp>

O bien, entre en la BIOS> North Bridge Configuration, y seleccione [Dual Graphics] en [Disabled].

- 2. Q: Me gustaría usar el software WD SmartWare para hacer una copia de seguridad del sistema, pero cuando ASRock Xfast USB está activado, WD SmartWare no funciona. ¿Qué puedo hacer?**

A:

Por favor, desinstale XFast Asrock original de su sistema, y descargue la última actualización de XFast desde este link:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.es.asp>

- 3. Q: Me gustaría probar la función de VT-d. ¿Tiene usted un SOP para ello?**

A:

Por favor, descargue la prueba de SOP de VT-d desde el siguiente enlace de referencia,

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※ los requisitos del sistema son los siguientes,

- i. 2048 MB o más de RAM (Requisitos mínimos del sistema de VMWare)
- ii. Los procesadores de la serie K no son compatibles con VT-d

- 4. Q: ¿Cómo podría activar "Protección de ejecución de datos (DEP)" soportado desde de la CPU?**

A:

Por favor, entre en la BIOS, y configure [No execute Memory Protection] a [Enabled] Usted puede encontrar la opción de BIOS-> Advanced-> CPU Configuration-> seleccione [No execute Memory Protection] en [Enabled.]