

1. В: Я установил Windows 8 на VisionX, почему я не могу использовать мое Bluetooth-устройство после выхода из режима сна?

О: Пожалуйста, обновите Bluetooth-драйвер, воспользовавшись сайтом ASRock.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. В: Я хочу использовать функцию TRIM совместно с RAID 0. Что для этого необходимо?

О: Согласно документации Intel, система, обеспечивающая поддержку TRIM для массива RAID 0, должна обладать следующими аппаратными и программными решениями.

1. SSD с поддержкой TRIM.
2. Материнская плата на базе чипсета Intel седьмой серии.
3. Windows 7 (поддержка TRIM для RAID 0 в Windows 8 будет реализована позднее)
4. Массив RAID 0 из SSD.
5. Утилита Intel Rapid Storage Technology версии 11.0 или новее.
6. Утилита Intel SSD Toolbox версии 3.1.1 или новее.

3. В: Как использовать сразу два монитора в режиме «Maximum 3D performance» с видеокартой GTX 690?

О: Видеокарта GTX 690 имеет два GPU, которые работают совместно в режиме «Maximum 3D performance».

Вам необходимо подключить мониторы к разъемам DVI_2 и DVI_3, относящимся к одному и тому же GPU.

