

**1. В: Искам да ползвам картата OCZ RevoDrive PCI-E SSD на X58 платформа, какво трябва да настроя в BIOS?**

- О:** Моля, препрограмирайте BIOS с последната версия и се уверете, че [PCIЕ Max Payload Size] е настроено на [128B] в BIOS.

Може да намерите тази опция в BIOS -> [Advanced] -> [PCIЕ Max Payload Size]

Линк за сваляне на BIOS: <http://www.asrock.com/support/download.bg.asp>

**2. В: Как да настроя цялото пространство на паметта с RAM диск помощното средство на Intel платформа?**

- О:** Моля разрешете опцията [No-Execute Memory Protection] в BIOS > [Advanced] > [CPU Configuration] > [No-Execute Memory Protection]

**3. В: След като изключа системата, моята USB клавиатура и мишка продължават да светят. Мога ли да изключа тези светлини?**

- О:** Ако вашата дънна платка има джъмпер PS2\_USB\_PWR, моля настройте PS2\_USB\_PWR1 джъмпера да е свързан с крачета 1-2(+5V), както е показано на картинката по-долу.



Ако не, моля настройте опцията [Deep SX] на [Enable] в BIOS.

Или настройте [On/Off Play] на [Disabled] в BIOS.